

## Anzugsmomente

### Cockpit:

- Lenker/Vorbau	4Nm
- Lenker/Vorbau Schmolke	3-4Nm
- Lenker/Shifter	4 Nm
- Schalthebel	1Nm
- Klingel	1Nm
- Bremsgriff	4Nm

### Anbau:

- Gepäckträger/Lowrider Rahmenbefestigung	4Nm
- Strebenbefestigung HR-Gepäckträger(M6)	4Nm
- Schutzblechstreben am Rahmen	3Nm
- Schutzblechstreben am Schutzblech	2Nm
- Bremssättel	6Nm
- Abdeckungen Zugführung	0,5Nm
- Flaschenhalter/Schlosshalter	3Nm

### Laufräder:

- Steckachsen	6Nm
- Bremsscheiben	40Nm Centerlock

### Sitzzone:

- Sattelstützenkopf Syntace	6Nm
- Sattelstützenkopf Parapera	4Nm
- Sattelklemme bei Parapera Sattelstütze	6Nm
- Sattelklemme bei Schmolke Sattelstütze	6Nm

Alle Angaben sind erprobte Montagewerte, trotzdem IMMER alle Schrauben mit Bedacht festziehen! Im Zweifelsfall festen Sitz des Bauteils prüfen und nicht bis zum Maximum festziehen.

Die Drehmomente sind nur unter Verwendung von Carbonpaste geltent.